

Konfektionierung Ihres Lichtfluters - Kontrolldatenblatt

Folienauswahl:

Falls du eine oder mehrere Farben in deinem Schriftzug hast, trage bitte hier die gewünschten Folienfarben ein (z. B. für weiß - ORACAL® 8500-010). Die verfügbaren Farben findest du [hier](#).

Folie 1: ORACAL® 8500- _____

Folie 2: ORACAL® 8500- _____

Folie 3: ORACAL® 8500- _____

Folie 4: ORACAL® 8500- _____

Folie 5: ORACAL® 8500- _____

Anschluss an das Stromnetz:

Zum Anschluss an das Stromnetz muss der mitgelieferte Transformator zwischen Lichtfluter und 230 V Strom geschaltet werden. Das Kabel von LED Lichtfluter zu Transformator ist standardmäßig 200 cm lang. Auf Wunsch liefert Sugar-Ad deinen Lichtfluter auch steckerfertig.

Steckerfertig? (mit handelsüblichen Schuko Stecker für die Steckdose)

Nein. Ich gehe selbst mit dem Stromkabel des Hausanschlusses in den Transformator.

Ja. Bitte den Lichtfluter mit einem

200 cm langen Kabel und Schuko Stecker liefern.

500 cm langen Kabel und Schuko Stecker liefern.

X _____

Bitte restliche Details eintragen und abzeichnen. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Angaben und geben den Auftrag zur Produktion frei.